
# 中文使用手册

AMD Socket A 处理器 VIA KT880 芯片组

# 商标

所有的产品注册商标及公司名称皆属其原公司所有 产品内容若有更改时, 恕不另行通知

> V1.0 中文版 2005年06月01日



# 目 录

第一章	简介
	包装内容1-1
	系统运作方块图1-2
第二章	规格
	主板规格2-1
第三章	安装
	主板元件配置图3-1
	CPU安装3-2
	跳线设定3-4
	系统内存配置3-5
	扩展槽3-6
	设备接口3-7
第四章	BIOS 设定
	说明4-1
	标准CMOS设置 4-2
	BIOS高级设置4-3
	芯片组高级设置4-5
	集成周边设置 4-8
	系统电源管理设置4-12
	即插即用/PCI设置 4-14
	系统状态侦测设置4-16
	POWER BIOS设置4-17
	BIOS预设/优化参数设置4-18
	密码设置4-19
	储存参数设置并关机程序4-20

第五章	S-ATA RAID配置       5-1         简易说明       5-3
第六章	<b>驱动程序安装</b> 简易安装步骤6-1 Realtek音频控制面板简易使用说明6-2
附录	附录 A       更新BIOS应用程序       A-1         附录 B       VIA RAID BIOS公用程序       B-1

# 第一章 简 介


# 包装内容

# 内容项目:

- (1) 主板
- (2) 用户说明书
- (3) 软盘驱动器数据线
- (4) 硬盘驱动器数据线
- (5) 驱动程序光盘
- (6) 新I/0挡片


# 选购项目:

- (7) S-ATA资料和电源连接线
- (8) USB2.0连线
  - \* 若你有选购项目的需求,请与 经销商洽询。



若你的包装内物品有任何的损坏或短缺情形,请与经销商联络。

# 系统方块图



# 第二章 规 格

## 主板规格

#### ● 处理器

◆ 支持 462-pin Socket A 插槽,兼容 AMD Athlon<sup>™</sup> XP (1500+~3200+) 处理器,支持266/333/400MHz 前端总线

#### ●芯片组

◆ VIA 芯片组: VIA KT880 + VT8237

#### ● 内存模块

- ◆ 2条184 针 DDR-200/266/333/400 内存模块,最大容量可达 2GB
- ◆ 支持双通道内存架构

#### BIOS

- ◆ 采用 Award Plug & Play (随插即用) BIOS
  - 支持 Suspend To RAM (STR) 休眠功能
  - SMBIOS (System Management BIOS) v2.2 兼容
  - 支持断电後电源自动回复功能
  - 支持经由网络、电源开关、PME#、定时、PS2键盘和鼠标、调制 解调器铃响等状态开启电脑

## ● 内建PCI装置

◆ LAN--> 内建 VIA 6103L 网络PHY 整合10/100Mbps高速乙太网络 控制器

#### ● IO 控制器

- ◆ Winbond W83687THF LPC IO 控制器支持软区、游戏埠、并□、串口和SIR介面
- ◆ 支持硬体监控功能

#### ● 音 效

- ◆ 使用Realtek ALC655 AC'97 CODEC支持类比和数位六声道输出
  - AC'97 v2.3 相容
  - 支持线性输出和麦克风输入在前置面板
  - 支持 CD-In, Aux-In 接口
  - 支持音频接口自动侦测功能
  - 背板音频接口配置:

音频接口颜色	2 声道模式	6 声道模式
浅蓝色	线性输入	後置声道输出
草绿色	线性输出	前置声道输出
粉红色	麦克风输入	中置/重低音声道输出

# ●输入输出连接端口

- ☞ 在背板接口
  - ◆ PS/2键盘与PS/2鼠标
  - ◆ 一个并行端口
  - ◆ 一个S/PDIF同轴输出
  - ◆ 一个串行端口
  - ◆ 一个RJ45网络接口
  - ◆ 四个USB2.0接口
  - ◆ 三个音频接口

# ☞ 主板内建接口

- ◆ 软盘驱动器接口
- ◆ 两个ATA-133 IDE连接端口
- ◆ 四个额外的USB2.0扩展接口
- ◆ 一个CD-IN 和 AUX-IN接口
- ◆ 一个IR接口
- ◆ 一个前置面板音效接口
- ◆ 两个 S-ATA 接口
- ◆ 三个风扇接口

#### ●前置面板控制

- ◆ 支持重置和Soft-Off开关
- ◆ 支持硬盘和电源指示灯
- ◆ 支持PC扬声器

## ●扩展槽

- ◆ 一个 AGP 插槽支持 1.5v 4X/8X AGP卡
  - AGP v3.0 相容
- ◆ 五 PCI 插槽
  - PCI v2.2 相容

#### ●其它特色


- ◆ Magic Health 在开机时即可显示当时系统硬件的各种工作状况, 如系统温度、电压、风扇转速等
- ◆ EZ Boot 一个简易的方式让使用者选择从硬盘、光驱、软驱等开机(开机後可按ESC键选择启动的方式)
- ◆ 支持键盘开机功能
- ◆ 特殊的超频功能
  - 支持 CPU 电压、内存电压微调
  - 支持前端总线以1MHz频率微调
- ◆ 支持 FSB/内存间非同步超频

#### ●主板尺寸

- 30.5 x 21.0 公分, ATX 规格

# 第三章 安 装

# 主板元件配置图




# 简易安装步骤

在你打开系统电源前请先完成下列动作:

- 3-1. CPU安装。
- 3-2. 跳线设定。
- 3-3. 内存配置。
- 3-4.扩展槽。
- 3-5.接上连接口。


# 3-1 CPU 安装



< 图 1>

步骤一

打开CPU脚座,如左图所示。



<图2>

步骤二

安装CPU。

请注意务必将CPU三角形缺口Pin1处对准主机上之相对应白漆地方後,再放入CPU。

\*请确定CPU所有Pin脚完全插入脚座。



步骤三 将拉杆向下压,来固定CPU。


< 图 3>

由於AMD Socket A处理器采用高科技制程,所以本身(Die)Size非常小,为避免使用一般风扇而压坏CPU,建议采用符合AMD规格之活动性风扇(如图4),另,为使CPU能正常运作,请务必涂抹散热膏於CPU散热片表面後,再加上风扇以帮助CPU散热。



<图4>

# 3-2 跳线设定



JCMOS1: 清除CMOS跳线

设定:

1-2: 正常模式(默认值)

2-3: 清除CMOS

#### 清除CMOS资料执行步骤:

- a. 请先关闭电脑电源,并拔除电源线, 将跳线由默认值改为2-3的位置约5至 10秒的时间,再将跳线改回1-2的 置。
- b. 插上电源线并开启电脑电源,开机後按<Del>键进入BIOS设定公用程序重新设定BIOS资料。

#### 3-3 系统内存配置

本主板支持 2 支PC2100/PC2700/PC3200规格之184pin内存模块(Dual In-line Memory Module)。 DIMM仅可以使用DDR SDRAM (Double-Data-Rate Synchronized DRAM)。


<图5>	DDR DIMM 1
	DDR DIMM 2

<表1>		1 DIMM (64-bit)		2 DIMM (128-bit)
	DIMM#1	SS/DS		SS/DS
	DIMM#2		SS/DS	SS/DS

<sup>\*</sup> SS: 單面 DIMM, DS: 雙面 DIMM

- \* DDR SDRAM 支持 64, 128, 256, 512MB 和 1GB 模块。
- \* 支持 266/333/400MHz DDR 内存高达 2.0GB。
- \* 支持 64/128/256/512Mb, 1Gb x 8 & x16 DRAMs。
- \* 支持双通道内存架构。
- \* 不支持 ECC 内存模块。
- \* 支持符合 JEDEC DDR DIMM 规格标准。
- \* 使用不符品质及规格的内存条在更高系统汇流排(超频),可能将 严重的危及到系统的稳定度。

# 3-4 扩展槽



#### AGP 插槽


主板提供一组 AGP 插槽,当你安装 AGP 显卡时,请确认 AGP 显卡是1.5V 工作电压。

#### PCI 插槽

主板提供五组 PCI 插槽,支持符合 PCI 介面规格的 PCI 卡。

# AGP卡安装注意事项

当您安装AGP卡时,请确认AGP卡的金手指有完全插入AGP 卡插槽内以及AGP卡插槽卡榫有确认已定位。




# 3-5 设备连接口

此主板的I/0背板接口如下图所示,当你安装主板至系统机箱时,请使用所附之I/0档板以保护背板。<图6>。



< 图 6 >



## JCPU FAN1/JPWR FAN1/JSYS FAN1:

CPU/电源供应器/机箱风扇电源接口


JCPU FAN: 用一个带有风扇的散热器来保持CPU低温

JPWR FAN: 用于连接附加的风扇电源

JSYS\_FAN: 底端风扇将会提供足够的气流到底盘以

防止CPU过热






SATA1/SATA2: 串列式ATA接口

这些接口可以连接到串列式ATA介面规格的装置,如硬盘、ZIP等储存装置。






FDD1: 软盘连接口

这个接口用来连接软盘驱动器的。

**IDE1/2**: Ultra ATA66/100/133 IDE 接□

本主板有二个IDE装置的接口,每个接口可以连接一条IDE连接线,而一条IDE连接线可以连接二个IDE装置。若一条连接线同时装上二个IDE装置,则其中一个装置必须是Master,另一个装置则是Slave,正确的调整方式请参考各装置的使用说明书。







PW1: 20脚位ATX 电源插座

PW2: 4脚位ATX12V 电源插座

#### 注意: PW1与PW2电源插座必须同时插上。


备注:本主板需使用最少250瓦特的的电源供应器 运作,为了安全的提供足够的电源需求, 最好使用300瓦特(或以上)的电源供应器。






#### CFPA1: 前置面板音效接口

前置面板音效的线性输出型态正常为关闭的。 当跳线移除时,为前置面板音效使用。当没有 耳机插入时为後置面板音效使用,若有耳机插 入时後置面板音效则关闭。




#### 设定:


默认值为第5,6,9和10脚短路,为後置面板音 效接口仗用, 若第5,6,9和10脚打开则仅前置 面板音效接口用。



#### CD-IN1 / AUX-IN1: CD音效输入接口


这些接口用来接收从光盘或是MPEG卡等装置






CUSB2/CUSB3:四个USB2.0扩展接口

兼容 USB1.1 设备,传输速度为 USB1.1 的 40 倍,高达 480Mbps。




#### 注意:

请确认USB2.0连线有相同的脚位定义,不同的脚位定义可能严重的危及到计算机。若你有USB2.0连线的需求,请洽询我们的经销商。



#### CFP1



#### CIR<sub>1</sub>



#### CSPK1



#### CFP1: 面板指示灯接口

#### HD LED

硬盘电源指示灯(HDD LED),当内建硬盘 存取时指示灯亮。

#### PWR LED

电源指示灯(Power LED),当计算机为使用状态中时指示灯会持续亮著;若当指示灯闪烁亮时,即表示计算机处於休眠模式中。

#### • RST

此开关可以让您在不需要关闭计算机电源 即可重新开机。

#### • PW ON

电源开关在系统电源关机上有几种方法:

- 1. 透过"Soft-off" 软件(作业系统)关机, 适用在ATX系统。
- 2. 在BIOS内设定"Instant off"立即关机或 "Delay 4 sec"按住开关钮4秒後再关机。 另,於"Delay 4 sec"时,按一下开关钮 系统即进入一般休眠状态。

CIR1 - 红外线接口

CSPK1 - 系统扬声器

S. T.		

# 第四章 BIOS 设置

# 说明

ROM BIOS 提供一个内建的程序允许使用者修改基本系统配置和硬件设置值。已经修改的资料会被存在一个以电池维持电力的 CMOS RAM 中,所以即使电源切断时资料依然会被保存著。一般而言,除非系统的配置改变,例如更换硬件或加入一个新的设备,否则,存放在 CMOS RAM 里的资料会保持不变。当电池因电力耗尽或其他因素导致 CMOS 资料损毁时,你必须重新安装电池,并重新设置 BIOS 参数值。

❷ BIOS 设置画面和说明仅供参考,很可能与你的屏幕所显示的不完全相同。若有不同请以主板实际显示的画面为主。

#### 进入设置程序

打开电源立刻按<Del>键。这将会带你进入BIOS CMOS设置公用程序




图4-1 CMOS设置公用程序

这个菜单出现所有的选择项目。当移动游标(按住一方向键)到所需的项目然 後按 'Enter' 键,即可选择到你须重新设定的项目。在移动游标移动到不同 的选项时,会有一个线上辅助讯息出现在屏幕的下端,以提供每一个功能较 佳的说明。当做出选择时,被选择的项目的菜单会显示出来以便使用者修改 的相关配置设定值。

## 4-1 标准CMOS设置(Standard CMOS Features)

在 CMOS 设定公用程序菜单中选择【Standard CMOS Features】。Standard CMOS Features 允许使用者修改系统设定,如现在的日期、已安装的硬件形式、软件形式和显卡形式。内存的大小由 BIOS 自动侦测与显示以供参考。当一个栏位是高亮度时(使用方向键移动游标再按<Enter>选择)。栏位内容可以按<PgDn>或<PgUp>键改变之,或可直接由键盘输入。




图4-2 标准CMOS设定

附注: 若 Primary Master/Slave 和 Secondary Master/Slave 项目被设置为 "Auto" ,硬

件的大小和形态会被自动侦测。

附注: Halt On: 栏位是决定发生错误时何时暂停系统。

## 4-2 BIOS 高级设置(Advanced BIOS Features)

在 CMOS 设定公用程序菜单中选择【Advanced BIOS Features】,使用者可在显示出的菜单中改变相关的设定值。这个菜单会出现本主板的出厂预设值。使用者可按<PgDn>或<PgUp>移动游标来修改设定值。按[F1]键可出现被选择项目的辅助讯息。

Phoenix – AwardBIOS CMOS Setup Utility Advanced BIOS Features			
Third Boot Device Boot Other Device	[Enabled] [Floppy] [Hard Disk] [LS120] [Enabled] [Disabled] [On] [Setup] [Disabled] [Enabled]	Item Help  Menu Level ►  Select Hard Disk Boot Device Priority	
	/PU/PD:Value F10:Save : Fail-Safe Defaults	ESC:Exit F1:General Help F7: Optimized Defaults	

图4-3 BIOS功能设定

# • Hard Disk Boot Priority

该项为设置硬盘开机的优先权。

#### • CPU Internal Cache

该项为激活 CPU 内部高速缓存的动作。

#### • External Cache

该项为激活CPU外部高速缓存的动作。

#### Quick Power On Self Test

这个部份在电源启动後加速开机自我测试,如果它被设定为Enable, BIOS 会在开机自我测试时省略内存的第二、三次测试。

#### BIOS设定

#### First/Second/Third/Other Boot Device

选择由何种装置开机及其顺序。

#### Boot Up Floppy Seek

在侦测软件时,是否启动侦测软盘驱动器的功能。

#### Boot Up NumLock Status

该选项为选择键盘数字功能按键启动与否。

On: Keypad 是数字键

Off: Keypad 是方向键

## Security Option

这个部份是选择为系统(SYSTEM)或是BIOS设定(SETUP)用之密码。预设值是Setup。

System:每次开机时系统要求输入密码,要密码正确才能开机。

Setup : 只有在进入 BIOS 设定时, 电脑才会要求输入密码, 若未在

# 密码设定选项中设定密码则此功能是无效的。

#### APIC Mode

此项让你依需求来开启或关闭高级的可编程的中断控制器(Advanced Programmable Interrupt Controller)的功能。

#### Vedio BIOS Shadow

该项为决定是否将显卡BIOS于计算机内存模组进行备份,以加速显示卡 读写速度之用,但可与否需看芯片组设计。Shadow即指进行备份动作。

#### • Full Screen LOGO Show

该项设置为将全屏幕 LOGO 显示在 POST 阶段时。

## 4-3 芯片组高级设置(Advanced Chipset Features)

由 CMOS 设定公用程序菜单选择【Advanced Chipset Features】出现下列菜单。




图4-4 芯片特性设定

# • System BIOS Cacheable

系统BIOS快取功能。

#### • Video RAM Cacheable

这个选项允许CPU使用显示卡RAM的读/写快取功能。

#### • System Performance

该项将帮助您配置内存效能,选择更高的效能将可能造成系统不稳定。建议你保留默认值。

## • Init Display First

该选项为主板内建扩充槽启动顺序相关设置。

Phoenix – AwardBIOS CMOS Setup Utility DRAM Clock/Drive Control			
DRAM Clock	[By SPD]	Item Help	
DRAM Timing  × DRAM CAS Latency  × Bank Interleave  × Precharge to Active(Tr  × Active to Precharge(Tr  × Active to CMD(Trcd)  × REF to ACT/REF to REF(  × ACT(0) to ACT(1) (Trrc  DRAM BUS Selection  DRAM Command Rate	as) 9T 4T Trfc 15T	Menu Level ►►	

#### **▶ DRAM Clock/Drive Control**

DRAM Clockz)

该项为可设置内存频率值。

• DRAM Timing

该项为可以让你选择主板上何种DDR DRAM的值。

• DRAM CAS Latency

该项为装置了同步DRAM,此CAS延迟时间视DRAM频率而定。

Bank Interleave

该项为内部内存的插入数值可以设为双通道、四通道插入值或关闭。

Precharge to Active (Trp)

该项为可以预先指示命令为主动命令时期。

• Min RAS# active time (Tras)

该项为可设置DRAM对预先指示命令的反应时间。

Active to CMD (Trcd)

该项可设置DRAM对命令的激活时间。

Phoenix – AwardBIOS CMOS Setup Utility AGP & P2P Bridge Control			
AGP Aperture Size AGP 2.0 Mode	[128M] [4X]	Item Help	
AGP Driving Control	[Auto]	Menu Level ►►	
x AGP Driving Value AGP Fast Write	DH [Disabled]		
AGP Master 1 WS Write AGP Master 1 WS Read	[Disabled] [Disabled]		
AGP 3.0 Calibration cycle			

#### ▶ AGP & P2P Bridge Control

• AGP Aperture Size (MB)

选择3D加速度卡(AGP)的缓冲大小,此缓冲能映像内存空间。

• AGP Mode

选择3D加速度卡(AGP)的模式。

• AGP Driving Control

此选项使你可以自动的选择A G P 缓冲存储器的驱动参数或让使用者设为手动控制。

• AGP Driving Value

此选项使使用者可以手动的选择AGP缓冲存储器的驱动参数。

• AGP Fast Write

此选项使使用者可以手动的选择AGP的快写模式。

• AGP Master 1 WS Write/Read

当此选项设为Enabled时,3D加速卡可以在等待状态执行读写操作。

Phoenix – AwardBIOS CMOS Setup Utility CPU & PCI Bus Control			
PCI1 Master 0 WS Write PCI2 Master 0 WS Write PCI1 Post Write PCI2 Post Write PCI Delay Transaction VLink 8X Support	[Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled]	Item Help Menu Level ►►	

#### ▶ CPU & PCI Bus Control

• PCI1/2 Master WS Write

该选项被为使用时,PCI设备可以在等待状态执行读写操作。

• PCI1/2 Post Write

请使用默认值。

• PCI Delay Transaction

此选项使用者选择PCI的延迟转换,选择Enabled时可以支持PCI2.2规范。

VLink 8X Support

此选项为设置支持VLink 8X功能。

# 4-4 集成周边设置(Integrated Peripherals)




图4-5 整合周边设定

Phoenix – AwardBIOS CMOS Setup Utility VIA OnChip IDE Device			
SATA Mode	[IDE]	Item Help	
OnChip SATA  IDE DMA transfer access OnChip IDE Channel0 OnChip IDE Channel1 IDE Prefetch Mode Primary Master UDMA Primary Slave UDMA Secondary Master UDMA Secondary Slave UDMA IDE HDD Block Mode	[Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Auto] [Auto] [Auto] [Auto] [Enabled]	Menu Level ►►	

#### **▶ VIA OnChip IDE Device**

#### • SATA RAID

该选项选择IDE或RAID模式。

#### OnChip SATA

该选项控制主板 LS-ATA装置。

#### • OnChip IDE Channel 0/1

该芯片组内建PCI总线的IDE端口,支持两个IDE,选择Enabled(打开)激活第一/第二IDE; Disabled(开闭)可以不激活第一/第二IDE。一般而言,除非安装PCI端口的IDE适配卡,才需考虑关闭/打开的问题。

备注:假如你不需使用内建的IDE接口,设置On-Chip Primary (Secondary) PCI IDE 为"Disabled"。

#### IDE Prefetch Mode

选择Enabled(打开),以快闪(Prefetching)加速IDE设备读写速度,若您发现IDE设备有问题,请将功能关闭,也许可解决这类问题。因应不同的IDE设备,有可能不会显示该项功能,若您Disabled主板内建IDE,将不会显示该项功能。

#### • Primary/Secondary Master/Slave UDMA

若您的IDE设备支持Ultra DMA33/66/100/133资料传输模式,且操作系统支持驱动程序,可打开该项加速资料传输,若您不确定参数设置,可用自动设置(Auto)来决定IDE周边对应的Ultra DMA (UDMA)模式。

#### • IDE HDD Block Mode

该项为IDE HDD Block相关设置。

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility VIA OnChip PCI Device			
VIA-3058 AC97 Audio VIA-3043 OnChip LAN Onboard Lan Boot ROM OnChip USB Controller OnChip EHCI Controller USB Keyboard Support USB Mouse Support	[Auto] [Enabled] [Disabled] [Enabled] [Enabled] [Disabled] [Disabled]	Item Help Menu Level ►►	

#### ▶ VIA OnChip PCI Device

• VIA-3058 AC97 Audio

该项控制主板上的AC97声卡。

• VIA-3043 OnChip LAN

该项控制主板LLAN装置。

Onboard Lan Boot ROM

该项控制是否诱过网络开机。

OnChip USB Contrller

该项为内建USB控制器相关设置。

• USBEHCI Support

该选项为支持USB2.0的设置。

 $\bullet \quad USB \, Keyboard \, Support \,$ 

主板支持USB键盘相关设置。

• USB Mouse Support

主板支持USB鼠标相关设置。

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility SuperIO Device			
Onboard FDC Controller	[Enabled]	Item Help	
Onboard Serial Port 1 Infrared Port Select Onboard Parallel Port Parallel Port Mode	[3F8/IRQ4] [Disabled] [378/IRQ7] [SPP]	Menu Level ►►	
EPP Mode Select ECP Mode Use DMA	[EPP1.7] [3]		

# **▶** SuperIO Device

Onboard FDC Controller

该项为选择主板内建软磁盘控制端口。

Onboard Serial Port1

该项为内建串行端口1之COM1的中断及I/O地址设置。

Infrared Port Select

该项为IR端口的中断及I/0地址设置。

Onbaord Parallel Port

该项为主板内建井行端口I/0地址中断地址调整。

Parallel Port Mode

该项可对并行端口的工作模式进行选择。

• EPP Mode Select

该项可对EPP的工作模式进行选择。

EPP Mode Use DMA

该项为DMA1和DMA3时,DMA(直接内存访问)作ECP模式使用。若为SPP和EPP模式将不会显示。

#### 4-5 系统电源管理设置(Power Management Setup)




图4-6 电源管理设定

#### ACPI Suspend Type

该项计算机待机模式选择。

#### • Power Management Option

该项为打开或关闭电源管理功能设置。

#### HDD Power Down

该项为硬盘省电模式设置,硬盘可在不同的省电模式下,输出不同的 省电讯号。

## Suspend Mode

该项为系统进入省电模式时间设置。

## Video Off Option

该项为显示器省电模式设置。

#### Video Off Method

该项为屏幕省电模式设置。

# • Soft-Off by PWRBTN

该项为电源模式设置,当设置为Delay 4 Sec时按下电源开关四秒钟内,计算机将进入待机模式,若按下电源开关超过四秒钟以上,则会关机。

#### • Run VGABIOS if S3 Resume

该项为从S3模式是否让系统执行VGA BIOS功能设置。

#### • AC Loss Auto Restart

该项为提供非正常断电,正常供电后立刻重新开机。

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility IRQ/Event Activity Detect			
PS2KB Wakeup Select [Hot key]	Item Help		
PS2KB Wakeup from S3/S4/S5[Ctrl+F1] PS2MS Wakeup from S3/S4/S5[Disabled]	Menu Level ►►		
USB Resume from \$3 [Disabled] PowerOn by PCI Card [Disabled]	When Select Password.		
PowerOn by OnBoard LAN [Disabled] Modem Ring Resume [Disabled]	Please press ENTER key to change Password		
RTC Alarm Resume [Disabled]	Max 8 numbers.		
× Date (of Month) 0 × Resume Time (hh:mm:ss) 0 : 0 : 0			

#### **▶** IRQ/Event Activity Detect

#### • PS/2 KB Wakeup Select

该项为设置PS/2键盘开机热键。

# • PS/2 KB Wakeup From S3/S4/S5

该项为设置PS/2键盘在S3/S4/S5模式中唤醒的热键。

## • PS/2MS Wakeup From S3/S4/S5

该项为设置以PS/2鼠标在S3/S4/S5模式中唤醒。

#### • USB Resume From S3

该项为设置在S3模式中从USB装置唤醒。

# PowerOn by PCI Card

该项为PCI设备的开机功能设置。

#### BIOS设定

#### • Modem Ring Resume

当此项打开时,对任何事件的调制解调器铃声将可唤醒已经被关机的 系统。

#### • RTC Alarm Resume

当此项打开时,可以开启定时开机功能。

#### • Data (of Month)

该项为系统开机日期预约装置。

#### • Resume Time (hh:mm:ss)

该项为系统开机时刻预约装置。

## 4-6 即插即用/PCI设置 (PNP/PCI Configuration)

当各种的PCI卡插在PCI插槽时,PNP/PCI 配置程序可让使用者可以修改 PCI IRQ 讯号。

**警告:** 任何错置的IRQ皆可能引起系统不能读取资源。




图4-7 随插即用及PCI组态

# • PCI/VGA Palette Snoop

该项请维持Disabled(关闭)默认值设置。

# • Assign IRQ For VGA

该项为VGA IRQ相关装置。

# • Assign IRQ For USB

该项为USB IRQ相关装置。

# 中断需求表

	INT A	INT B	INT C	INT D
AGP Slot	V			
AC97			V	
Slot 1		V		
Slot 2			V	
Slot 3				V
Slot 4	V			
Slot 5		V		
Onboard LAN	V			
Onboard USB	V			
Onboard USB		V		
USB 2.0			V	

## 4-7 系统状态侦测设置 ( PC Health Status)




图4-8 系统状态侦测设置

## • Show PC Health in POST

该项为设置是否在开机自检屏幕中是否显示PC Health。

# • Shutdown Temperature

若您的操作系统支持此功能,可选择关机温度。若系统过热,将会自动关闭计算机。

# • Current CPU/System Temperature

现在的CPU/系统 温度。

# • Current Chassis FAN Speed

现在的机壳风扇转速(转/分)。

# Current CPU FAN Speed

现在的 CPU 风扇转速(转/分)。

# • Vcore (V)

CPU 电压值(Vcore)。

# ● **Vagp(V)**

AGP Card 的电压值。

## 4-8 POWER BIOS 功能设置(POWER BIOS Features)




图4-9 POWER BIOS功能设置

▶ 使用超频功能需具备相关知识,不当的设定将会导致系统的不稳定与 硬件损毁的危险。我们建议您保留它们的默认值。

#### • CPU Ratio

该项可对CPU的倍率进行调节。

#### Auto Detect PCI Clk

通过激活与否,可自动侦测PCI Clock时钟。

## Spread Spectrum

该项为Spread Spectrum相关设置。

#### CPU Clock

该项可对CPU的外部频率进行调节,充许你以1MHz微调。



# BIOS设定

备注:超频(Overclocking)失败将导致系统无法显示问题,这个时候,请再重新开机後同时按住"*Insert*"键直到初始或预设值重新开启计算机。

# • Vcore Current Voltage

该项可对CPU的电压进行调节。

## DIMM Voltage

该项可对DIMM的电压进行调节。

# 4-9 BIOS 预设/优化参数设置

BIOS内有2组预设参数值,供使用者参考

# 载入预设之参数值

当你点选此选项并按"Y"後,BIOS自动载入以维持系统在预设各参数值。

# 载入优化参数值

当你点选此选项,并按" Y " 後,B I 0 S 会自动载入系统性能最优化表现的各参数值。

# 4-10 密码设置(Supervisor/User Password Setting)

从CMOS设定公用程序菜单选择 【SUPERVISOR PASSWORD】或【USER PASSWORD】再按 「Enter」。

- a. Supervisor Password: 是针对系统开机及BIOS设定做保护。
- b. User Password:是针对开机时做密码设定。
- c. 系统预设值并没有做任何设定,密码设定最多8个字,并有大小写之分。
- d. BIOS FEATURES SETUP菜单中你必须选择"Setup"或"System"。
- 1. 进入选项後,系统要求键入密码

#### **Enter Password:**

输入适当的密码後按[Enter]继续

2. 系统再要求你输入相同密码,以便确认。

# **Confirm Password:**

3. 若你要取消其中之密码设定时,在系统要求你"Enter Password"时, 按下Enter键取代即可。

# BIOS设定

# 4-11 储存与离开设置(EXIT SELECTING)

# 储存并离开设定 (Save & Exit Setup)

Save to CMOS and EXIT (Y/N)? Y

选择"Y"会将你所做的变更存入CMOS内存中,并回到开机的过程。

# 离开并放弃储存设定(Exit Without Saving)

Quit without saving (Y/N)? Y

选择"Y"会不存入任何资料到CMOS内存中并回到开机过程。所有存在CMOS的原始资料不会被破坏.

# 第五章 RAID 配置


# 5-1 导言

这一部分简短介绍有关RAID的背景知识和一些如何在主板上设置RAID普通程序。

#### RAID 基础

RAID(磁盘阵列)是两个或两个以上的磁盘设备组合成一个阵列单元的解决方案。RAID的优势在于能提供更好的性能或数据出错度。出错度是由于数据多余的运转,如果一个设备出错,那数据的备份就可以在另外一个设备中找到。这样的可以预防系统崩溃所导致数据的丢失。

以下是一个阵列的例子:



单独的磁盘设备在RAID阵列中叫"成员",对操作系统来说所有磁盘成员都被视做一个物理的整体。硬盘设备能经过一个特殊的方法整合在一起,不同的方法涉及到不同的RAID方法,不同的RAID标准又表现出不同的性能标准,安全标准及执行价值。

## 以下的表格简述了一些RAID标准

模 式	硬盘数	容量	特点
RAID 0	2	以最小硬盘容量乘以硬盘数	提高效能但无容错功能
RAID 1	2	最小硬盘容量	容错功能
JBOD	2	所有硬盘容量的总和	无容错功能和效能提升但可
			完全使用硬盘空间

#### RAID 配置

#### **❖** RAID 0 (Striping)

RAID 0 读与写部分数据交叉于若干设备之间,如果其中有一成员出错,将影响整个阵列,整个阵列的容量均等于成员数目与最小成员容量的成积,striping block大小能设置在4KB到64KB之间,RAID 0 不支持出错度。

#### **❖** RAID 1 (Mirroring)

RAID 1 写两倍的数据和平行移动两个数据,如果其中的一个镜象设备遭受机械损坏没有响应,剩余的设备依然运行。其它的,整个阵列的容量均等于最小成员容量。在设置RAID 1下,一个叫做"spare drive"的附加设备能附上,能灵活的取替镜象阵列一部分出错设备。通过出错度,如果任何RAID 1 设备出错,其它数据传送不会受到影响以及其它阵列中的设备。

#### **❖** JBOD (Spanning)


当各设备拥有各自不同的容量磁盘阵列均等于所有设备的总和。生成数据存储到设备存满,然后在阵列中的另一个设备再继续存储,当成员中有任何一个发生失败,将影响整个阵列,IBOD不是一个真正RAID且不支持出错度。

#### Others

其它RAID还有RAID 10和RAID 5。这些RAID需要至少2个设备运行,总和了RAID 0和RAID 1所有优势。

## 5-2 启动RAID功能

使用RAID功能的一般处理步骤如下:



# 步骤 1: 开启RAID ROM(Enable RAID ROM)

系统BIOS的默认值为关闭所有的RAID功能。若要开启任何一个RIAD控制器,你必须先开启它的RAID Boot ROM。先进入[BIOS CMOS Setup]公用程序并跳到[Integrated Peripherals]页面。



选择控制器的Boot ROM并且设定为开启。 按"F10"储存并离开。

## 吃多步骤 2: 建立磁盘阵列(Create RAID Array)

RAID 阵列的功能是内建在RAID控制器内BIOS的公用程序中。

#### VIA VT8237

系统开机後等待如下的画面显示,按住 "Tab" 键进入 BIOS 设置公用程序。

```
UIA Technologies, Inc. UIA UT6420 RAID BIOS Setting Utility U0.94
Copyright (C) UIA Technologies, Inc. All Right reserved.
Press (Tab ) key into User Vindov!
Scan Devices, Please wait.
Channel 1 Master: Maxtor 649660H0
Channel 1 Master: Maxtor 649660H0
```

BIOS公用程序的主菜单显示如下:



有关详细的建立磁盘阵列功能请参考附录B的说明。

# № 3: 准备驱动程序软盘 (Prepare driver floppy)

当安装Windows XP/2000/NT4.0 到任何的 RAID 阵列时,O/S 设定将需求一个软盘磁盘以容纳R AID 驱动程序。这个设定将告诉你如何准备驱动程序软盘。可使用二种方法:

# ▶方法一

- 1. 插入CD集到CD-ROM驱动器
- 2. 从CD-ROM启动系统
- 3. 不同的RAID 控制器将有不同的画面弹出
- 4. 插入一空白的软盘到驱动器 A:
- 5. 选择适当的RAID控制器并开始复制到软盘内

#### ▶方法□

- 1. 利用其它的机器而插入CD集到CD-ROM驱动器
- 2. 一个主菜单画面将弹出 (全自动)
- 3. 冼择 "RAID FLOPPY" 页



- 4. 插入一空白的软盘到驱动器 A:
- 5. 点击需求的驱动程序即开始复制到软盘内

## ▶ 步骤 4: 安装O/S到RAID磁盘 (Install O/S into RAID disk)

接一般程序安装WindowsXP/2000/NT4.0,当从CD安装0/S系统时,必须按住 < **F6**> 键,提问需要RAID驱动程序时,插入早前制作的RAID驱动程序。

# ■多步骤 5: 安装Windows软件 (Install RAID utility for Windows)

安装完系统後,你可以安装RAID 驱动程序和软件,RAID 软件是更易去管理与配置RAID 阵列Windows 基础用户介面。

- 1)插入CD集到CD-ROM驱动器
- 2)当主画面弹出,点击在步骤2设置的SATA控制器所相对应的SATA RAID 驱动,查看更多的信息在第六章节。

备注:获得更多有关RAID安装设置与软件使用的讯息,请参考CD集内 手册的说明。

# RAID 配置

N CS		

# 第六章 驱动程序安装

## 简易安装步骤



## 将驱动程序光盘放入光盘驱动器,光盘驱动器机将自动激活。

#### ▶ 模式1

能够自动安装所需要的所有驱动程序。

## ▶ 模式2

能够让你自行选择安装驱动程序。

第一步: 点击 "SERVICE PACK 4\_IN\_1 Driver" 安装芯片组驱动程序。

第二步: 点击"AC'97 AUDIO Driver" 安装音频芯片驱动程序。

第三步: 点击"VIA LAN Driver"安装网络驱动程序。


第四步: 点击"USB V2.0 Driver"访问一个名为readme.htm的文件从而获取如

何安装Windows 2000/XP的USB2.0驱动程序。


第五步: 点击"VIA SATA RAID Driver" 安装S-ATA驱动程序。

# Realtek 音頻控制面板簡易使用說明

下列为Realtek简易的音频配置叙述,有关详细的使用说明请参考所附的驱动程序光盘内的说明书文档.




1. 请在屏幕右下角工具列上的"Sound Effect"上按鼠标右键,并选择"Sound Manager"选项,运行"Sound Manager"後弹出的画面如下。



# **Sound Effect:**

<图 2>


2. 点击"Sound Effect"选项,在"Environment"的下拉菜单中,可以任意选择音响的使用环境。



Equalizer:

< 图 3>

3. 点击"Equalizer"选项并设置dB值。



# Speaker Configuration:

<图 4>

4. "Speaker Configuration"控制项目包含了类比讯号输出至喇叭的主要设定和选项。 <图4>为2声道模式画面。

# 驱动程序安装



**Speaker Test:** 

< 图 5>

5. 点击"Speaker Test"顺行测试。


此主板支持音频接口自动侦测的功能。假如一个音频装置插错接口位置, 一个错误的警告信息将出现,告知你须修正连接方式。



# Connector Sensing:

<图 6>

6. 选择 "Start" 按钮启动侦测功能。在开始侦测前请先记得结束所有 音频公用程序。



# Connector Sensing:

< 图 7 >


7. "EZ-Connection" 画面为显示出侦测後的结果。
[Audio Connector] 此行显示在"Speaker Configuration"项目的设定。
[Current Connection] 此行显示装置侦测後的型态,若结果不是相配的,则在右边会出现一个惊叹号。




# Connector Sensing:

<图 8>

8. 关闭"EZ-Connection"画面後,将显示最後接口连接的状态,如上图 所示。



9. 这个项目可让你测试HRTF 3D环境的音频功能。



10. 这个项目可让你使用软件去减少背景延迟麦克风记录。



General:

<图 11>

11. 这个面板提供有关您音频装置的详细资讯。

# 驱动程序安装

65		


# 附录A

## A-1 更新BIOS应用程序


请从我们的网站上下载与你的机种符合之档案(xxxxx.EXE)到你的硬盘或软盘内的空目录,执行这个下载档案(xxxxx.EXE)并解压缩,拷贝这些已解压缩的档案到一开机片。

注意: 这个开机片应该不包含任何驱动程序或其他应用程序。


- 1. 输入:\AWDFLASH 并按下 <Enter> 键。
- 2. 你将看到如下的执行画面。
- 3. 请输入BIOS档案名称(xxxxxx.bin)。



4. 假如你将储存之前的BIOS资料到磁片上,请输入[Y], 否则输入 [N]。




5. 输入要储存的档案名称去储存之前的BIOS资料。



6. 确定要执行BIOS更新程式 (y/n), 输入[Y]开始执行程式。



7. 程式执行完成。



# 附 录 B

# B-1 VIA RAID BIOS 公用程序

# 进入BIOS 设置程序

当开计算机时,等待下屏幕显示时,按下<Tab>键即可进入VIA RAID设定程序。

```
UIA Technologies, Inc. UIA UT6420 RAID BIOS Setting Utility U0.94
Copyright (C) UIA Technologies, Inc. All Right reserved.
Press C Tab > key into User Window!
Scan Devices: Please wait.
Channel 0 Master: Maxtor 60060M0
Channel 1 Master: Maxtor 60060M0
```

下图为BIOS公用程序主菜单。




## 建立阵列 (Create Disk Array)

1. 选择 "Create Array"项目并按下 <Enter> 键,即可进入建立磁碟阵列的 主菜单。



2. 选择"Array Mode"并按 <Enter> 键进入阵列模式选项菜单,假如选择 RAID 1 ,一个选项菜单将跳出让使用者选择 "Create only" 或 "Create and duplicate"。 Create only 表示只有将资料镜像至另一个硬盘而没有将资料备份。Create and duplicate 则有将资料镜像并备份。



3. 阵列模式设定後,有二个方式建立磁盘阵列。一个方式是"Auto Setup" 另一个方式是"Select Disk Drives"。Auto Setup 允许 BIOS 自动选择硬盘 装置和建立阵列。Select Disk Drives 让使用者自行选择硬盘装置。



4. 使用方向键移动反白棒至 Block Size 并按下 <Enter> 键,屏幕会跳出磁 区大小列表,让你设定磁盘区块的大小,区块范围为 4KB 到 64KB。



5. 选择 Start Create Process 然後按下 <Enter> 键。一个要求确认的讯息将出现,选择 <Y> 表示确定,选择 <N> 表示取消。

重要备注:在阵列确定建立後所有现存的资料将被破坏。

删除阵列 (Delete Disk Array)

- 1. 选择 Delete Array 後按下 <Enter> 键,并指出RAID 阵列的通道位置。
- 2. 按下 <Enter> 键夹选择要删除的RAID阵列,一个要求确认的讯息将出现,选择 <Y> 表示确定,选择 <N> 表示取消回到设定选项。



# 建立/删除备份 (Create / Delete Spare)

- 1. 选择 Create/Delete Array 後按下 <Enter> 键,并指出RAID 阵列的通道位置。
- 2. 按下<Enter>键夹选择要将此硬盘删除或作建立备份,接著一个要求确认的讯息将出现,选择 <Y>表示确定,选择 <N>表示取消回到设定选项。

## 选择开机阵列 (Select Boot Array)

- 1. 选择 **Create/Delete Array** 後按下 <Enter> 键,并指出 RAID 阵列的通道 位置。
- 2. 按下 <Enter> 键夹选择欲作为开机的 RAID 阵列,被选取的阵列将会变 更为开机状态。

#### 检视序号 (Serial Number View)

- 1. 选择 Serial Number View 後按下 <Enter> 键,并指出 RAID 阵列的通道 位置。
- 2. 移动方向键,被选取的项目其序号会显示在视窗画面的最下方,此项目可以用来分辨阵列中同型号的硬盘。